

Ediție/Revizie:  
01/01

Cod document:  
FT-04-036

Data ultimei revizii:  
13.10.2023

Cod produs:  
D036-RO

### Utilizare

Este o soluție apoasă ușor acidă destinată curățării suprafețelor metalice tip inox sau metale acoperite cu straturi galvanice. Îndepărtează eficient urmele de calcar și degresează suprafețele metalice.

Produsul formează o peliculă activă eficientă în procesul de curățare al suprafețelor metalice, deoarece păstrează și îngrijește luciul metalic. Ideal utilizării în domeniul casnic și industrial.

### Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează. Se pulverizează cu un aplicator manual pe suprafețele murdare, se lasă 30-90 secunde timp de acțiune apoi se curăță cu o lavetă umedă și curată. În funcție de gradul de depunere cu calcar sau murdărie se recomandă aplicarea mai multor secvențe succesive de curățare utilizând soluția pentru inox.

Ideal utilizării pe suprafețele metalice din baie, bucătărie sau echipamentele profesionale de gătit din restaurante, cafenele, unități de cazare, ș.a.

### Caracteristicile produsului

- Ingrediente: apă demineralizată, acizi organici, parfum, agent de chelatizare și degresare, <5% surfactanți nonionici, alcool izopropilic.
- Descriere: lichid translucid, incolor, parfumat
- pH = 2-3
- Solubil în apă
- Biodegradabil

### Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

### Alte informații

Termen de valabilitate produs: 4 ani de la data fabricației, respectiv 1 an de la deschidere.

Modalități de ambalare: recipiente de 0,5; 0.75; 1; 5; 10 și 20L, respectiv 1000L (IBC).

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

### Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: [office@klintensiv.com](mailto:office@klintensiv.com), telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.